## **ONKYO**

2.1chホームシアターシステム

# BASE-V30HDX

SA-205HDX (AVセンター) SWA-V30HDX (サブウーファー) ST-V30HDX (フロントスピーカー)

# BASE-V20HDX

SA-205HDX (AVセンター) SWA-V20HDX (サブウーファー) ST-V20HDX (フロントスピーカー)

AVセンター

# **SA-205HDX**

## 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうござ います。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

はじめに 4

接続をする 20

再生する 32

リスニングモードを楽しむ 36

設定をする 42

その他 59

※マイコンのリセットについては、59ページをご覧ください。

## 目次

はじめに

箔の山身を確認する

リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた/リモコンの使いかた 付属のコルクスペーサーを使う 壁掛けで使うには <b>各部の名前と働き</b> SA-205HDX前面パネル SA-205HDX表示部 SA-205HDX後面パネル サブウーファー(SWA-V30HDX)/フロントスピーカー(ST-V30HDX) サブウーファー(SWA-V20HDX)/フロントスピーカー(ST-V20HDX) リモコン(RC-678S)	121314151617
接続する  スピーカーを接続する ホームシアターを楽しもう 接続の前に 付属のスピーカーだけを使った基本の接続 複数のスピーカーを使った接続をする 複数のスピーカーとアンプ内蔵サブウーファーを接続する HDMI端子を使ってAV機器を接続する 接続のしかた AV機器やゲーム機を接続する デジタル音声機器の接続をする アナログ音声機器の接続をする システム機能について オンキョー製品との連動について 電源フェックを接続する  原源フェックを接続する  ファックを接続する  ロー・アングラムを接続する  フィックを表現する  フィックを表現する	20 21 22 23 24 26 26 26 27 28 28
再生する         機器を選んで再生する         一時的に音量を小さくする         表示部の明るさを変える         スリープタイマーを使う         ヘッドホンで聞く         表示を確認する	32 34 34 34

主な特長4安全上のご注意(必ずお読みください。)5スピーカー取り扱い上のご注意8箱を開けたら、まず9

リスニングモードを楽しむ	
リスニングモードを楽しむ	36
リスニングモードを選ぶ	
入力ソースの種類と対応するリスニングモード	37
レイトナイト機能を使う	41
一時的に各スピーカーレベルを調整する	41
野史をする	

BKE E 9 TO THE TOTAL THE T	
設定をする	42
ョー・ファイン・ファイン・コート 自動スピーカー設定をする (Audyssey 2EQ機能)	42
測定のしかた	
設定をする	
● テレビ画面に表示する	
<ul><li> ● 操作のしかた</li></ul>	46
<ul><li>■ スピーカー環境の設定 (1. Sp Config)</li></ul>	48
● 視聴位置からスピーカーまでの距離設定 (2. Sp Distance)	
<ul><li>■ スピーカーの音量レベル調整(3. Level Cal)</li></ul>	50
● 音響効果を調整する(4. Audio Adjust)	
● ソースの設定をする(5. Source Setup)	54
● ボリューム設定をする(6. Volume Setup)	
● HDMI設定をする(7. HDMI Setup)	55
● SA-205HDXの電源を自動的にスタンバイ状態にする (8. AutoPowerDown)	56
デジタル入力モードをDTS、PCMに固定する	57
入力表示を切り換える	58

<b>その</b> がは <del></del>	
困ったときは	59
マイコンのリセットについて	
HDMIについて	63
用語集	
● 音声フォーマット	64
● 音声	65
主な仕様	
— · — · · ·	
修理について	69
RIHDと互換性のあるテレビやプレーヤー /レコーダーをご使用になるには	70

#### AVセンター(SA-205HDX)

- RIHD対応TVのリモコン1つで他社製TVと本機がシステムリンク(PULLD)
- 電源・GND強化にBUSBAR採用
- 24ビット/192kHz D/Aコンバーター搭載

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC\*1 (Vector Linear Shaping Circuitry) 搭載

- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上のS/Nを向上させるオプティマム・ゲイン・ボリューム回路
- ドルビー\*2デジタルプラス、ドルビーTrueHD再生可能

■ DTS\*3-HDハイレゾリューションオーディオ、DTS-HDマスターオーディオ、DTS Express再生可能

- AAC \* <sup>4</sup> デコーダー搭載
- シアター ディメンショナル ■ 高品位バーチャルサラウンド機能「Theater-Dimensional \*5」搭載
- ゲームロールブレイング ■ ゲームを楽しむための4つのリスニングモード (Game-RPG/Game-Action/Game-Rock/Game-Sport)
- 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむMusic Optimizer\*6機能搭載
- 音声と映像のズレを補正するAVシンクコントロール機能搭載
- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定 (Audyssey 2EQ®\*7)
- 小音量でもサラウンドを楽しめるLATE NIGHT機能(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラ ス、ドルビー TrueHD時のみ) ダイナミック イーキュ
- 小音量でもサラウンドを楽しめるAudyssey Dynamic EQ™機能搭載
- 音量の大小を即時に調整するAudyssey Dynamic Volume™機能搭載
- 機器間の音量差を減らすIntelliVolume機能搭載
- スクリーン ■ テレビ画面を見ながら本機の設定ができるOSD (On Screen Display) 機能搭載
- デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能なHDMI\*8入力3系統、出力1系統装備
- デジタル入力端子として光2系統/同軸1系統装備
- サブウーファープリアウト端子装備でアンプ内蔵サブウーファーにも対応
- 2つのLÍNE入力装備

#### サブウーファー

■ 高品位な低音増強を可能にするバスレフ技術「AERO ACOUSTIC DRIVE」を搭載

#### フロントスピーカー

- ウーファー振動板には、力強さと小口径8cmユニットの緻密さを併せ持つ再現性豊かなA-OMFコーンを採用
- ツィーター振動板にバランスドーム型を採用
  - \*1 VLSCは、オンキヨー株式会社の登録商標です。
    - ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
    - "Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic"およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 米国特許: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567およびその他の国における特許(出願中含む)に基づき製造され ています。

DTSはDTS社の登録商標です。DTSロゴ、記号はDTS社の商標です。

- © 1996-2008 DTS. Inc. All Rights Reserved.
- \*4 AACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。
  \*5 Theater-Dimensionalは、オンキョー株式会社の商標です。
- \*<sup>6</sup> Music Optimizerは、オンキヨー株式会社の商標です。 \*<sup>7</sup> Audyssey Laboratories ™からの実施権に基づき製造されています。米国および他の国々の特許申 請中。Audyssey 2EQ®、Audyssey Dynamic Volume™およびAudyssey Dynamic EQ™は Audyssey Laboratoriesの商標です。

HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国および他の国々における HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

- \*x.v.Colorは、ソニー株式会社の商標です。
- \*iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

#### 安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

#### 電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守 りください。

#### 「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じること が想定される危険度や損害の程度によって、 「警告」と「注意」に区分して説明しています。

誤った使いかたをすると、 火災・感電などにより死亡、 または重傷を負う可能性が 想定される内容です。

誤った使いかたをすると、 けがをしたり周辺の家財に 損害を与える可能性が想定 される内容です。

#### 絵表示の見かた

△記号は「ご注意く ださい」という内容 を表しています。





高温注意

○記号は「~してはい けない」という禁止の 内容を表しています。



分解禁止

ぬれ手禁止

記号は「必ずして ください」という強制 内容を表しています。





電源プラグをコ ンヤントから抜く

#### 故障したまま使用しない、異常が起きたら すぐに電源プラグを抜く



- 電源プラグ をコンセン トから抜く
- 煙が出ている、変なにおいや音 がする
- 本製品を落としてしまった
- ●本製品内部に水や金属が入って しまった

このような異常状態のまま使用す ると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理・点検を依 頼してください。

#### カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店 に依頼してください。

#### 接続、設置に関するご注意

#### ■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない



SA-205HDXには内部の温度 L昇 を防ぐため、ケースの背面に通風 孔があけてあります。 通風孔をふ さぐと内部に熱がこもり、火災やや けどの原因となることがあります。

- ●押し入れや本箱など通気性の悪 い狭い所に設置して使用しない (SA-205HDXの天面、横から 20cm以上、背面から10cm以 上のスペースをあける)
- 逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置い て使用しない

#### ■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本製品の 上に液体の入った容器を置かない



水場での







水濡れ禁止

本製品に水滴や液体が入った場合、 火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では 使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使 用しない
- 本製品の上に花びん、コップ、化 粧品、ろうそくなどを置かない

#### 電源コード・電源プラグに関するご注意

#### ■ 電源コードを傷つけない



- 電源コードの上に重い物をのせ たり、電源コードが本製品の下 敷にならないようにする
- 傷つけたり、加工したりしない
- 無理にねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具などに近づけない、加熱しない 電源コードが傷んだら(芯線の露 出・断線など) 販売店に交換をご 依頼ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。

#### ■ 電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっ ていると、火災の原因となります。 電源プラグを抜いて、乾いた布で ほこりを取り除いてください。

#### 使用上のご注意

#### ■ 本製品内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



火災・感電の原因となります。特 に小さなお子様のいるご家庭では ご注意ください。

- 本製品の通風孔、ダクトから異 物を入れない
- 本製品の上に通風孔に入りそう な小さな金属物を置かない

#### ■ 長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、 火災の原因となることがあります。

■ 雷が鳴りだしたら本製品、接続機器、接続コー ド、電源プラグに触れない 感電の原因となります。



#### ■長期間大きな音で使用しない



禁止

SA-205HDXをご使用になる時は、 音量を上げすぎないようにご注意く ださい。耳を刺激するような大音量 で長期間続けて使用すると、聴力が 大きく損なわれる恐れがあります。

#### 電池に関するご注意

■ 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火 や水の中に入れない



禁止

- 電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間 リモコンを使用しないときは電 池を取り出す
- ■コインやネックレスなどの金属 物と一緒に保管しない
- 極性表示(プラス⊕とマイナス⊝の 向き)に注意し、表示通りに入れる

#### ■ 電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚 に付いた場合は、すぐにきれいな 水で充分洗い流し、医師にご相談 ください。

## ▲ 注意

#### 接続、設置に関するご注意

#### ■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない



強度の足りないぐらついた台や振動 する場所に置かないでください。本 製品が落下したり倒れたりして、け がの原因となることがあります。



注意

スピーカーを壁に取り付けるとき は、壁の材質、また、桟などの位 置に注意してください。(ネジの保 持強度に大きな差が出ますので、 販売店にご相談ください。)

#### ■本製品の上に10kg以上の重いものや外枠か らはみ出るような大きなものを置かない



バランスがくずれて倒れたり落下 して、けがの原因となることがあ ります。また、本製品に乗ったり、 ぶら下がったりしないでください。

#### ■ 配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つま ずいたり引っかかったりして、落 下や転倒など事故の原因となるこ とがあります。

#### ▲ 注意

#### 電源コード・電源プラグに関するご注意

#### ■ 表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する



本製品を使用できるのは日本国内のみです。

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

#### ■ 電源コードを束ねた状態で使用しない



発熱し、火災の原因となることが あります。

禁止

#### ■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。 プラグを持って抜いてください。

禁止

#### ■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化やろう電などにより、火 災の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜く

#### ■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全のまま使用する と、感電、発熱による火災の原因 となります。

確実に プラグが簡単に抜けてしまうような 差し込む コンセントは使用しないでください。

#### ■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

#### ■ お手入れの際は電源プラグを抜く



お手入れの際は、安全のため電源 プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

電源プラグをコンセントから抜く

#### 使用上のご注意

#### ■ 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

SA-205HDXの通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

#### ■ 音量に注意する



突然大きな音が出てスピーカーや ヘッドホンを破損したり、聴力障害 などの原因となることがあります。

● 始めから音量を上げ過ぎると、 突然大きな音が出て耳を傷める ことがあります。音量は少しずつ 上げてご使用ください。

#### ■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない



聴力に悪い影響を与えることがあります。

埜止

#### ■キャッシュカード、フロッピーディスクなど、 磁気を利用した製品を近づけない



磁気の影響でキャッシュカードや フロッピーディスクが使えなく なったり、データが消失すること があります。

#### 移動時のご注意

#### ■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



コードが傷つき火災や感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く

#### ■ 本製品の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本製品の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。落下や転倒してけがの原因となります。サランネットやスピーカーユニット部を持って移動させないでください。

#### ■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本製品の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

#### ■ 本製品のお手入れについて

- ●表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本製品にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

#### スピーカー取り扱い上のご注意

#### ■お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

ピアノ仕上げのスピーカーのお手入れは、市販されているピアノクリーナー(鏡面ツヤ出し用)をご使用ください。塗面に付いた手アカや汚れをすっきり取り、美しい光沢に仕上げます。お手入れ後はホコリや手アカが付きにくくなり、付着しても乾拭きで楽に取れます。

スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るかブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

#### ■テレビやパソコンとの近接使用について

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本製品は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本製品との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

#### ■取り扱い上のご注意

本製品は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないとき のノイズ
- ② 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- ④ マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時の ショック音

#### 箱の中身を確認する

で使用の前に次のものがそろっていることをお確かめください。()内の数字は数量を表しています。


● AVセンター (1) (SA-205HDX)



●測定用マイク(1)



- リモコン (RC-678S) (1)
- ●乾電池(単3形)(2)



● 電源コード(1)




- ●取扱説明書(本書)(1)
- ●保証書(1)
- ●オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内(1)
- ●ユーザー登録カード(1)

● フロントスピーカー (2)


(ST-V30HDX)

#### HTP-V30HDX

● サブウーファー (1) (SWA-V30HDX)



●サブウーファー用



- ●スピーカー金具(2)
- コルクスペーサー(1組〈4個〉) ●壁掛けネジ(2)



●スピーカーコード(3) (フロントスピーカー/ サブウーファー用)




● フロントスピーカー用 コルクスペーサー(2組〈8個〉)





#### HTP-V20HDX-

● サブウーファー (1) (SWA-V20HDX)




● フロントスピーカー (2) (ST-V20HDX)



●スピーカーコード(3) (フロントスピーカー/ サブウーファー用)



● サブウーファー用 コルクスペーサー(1組〈4個〉)







カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表わす記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

#### 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




#### リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた

- ① カバーを矢印の方向に 持ち上げる。
- ② 中の極性表示にしたがって、 付属の電池2個をプラス⊕、 マイナス⊝を間違えないよ うに入れる。
- ③ カバーを戻す。








リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- 電池の極性 (⊕、⊝) は、表示通り正しく入れてください。
- ●種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

#### リモコンの使いかた




リモコンをSA-205HDXのリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

#### 付属のコルクスペーサーを使う

#### ■ サブウーファー(SWA-V30HDX/SWA-V20HDX)用コルクスペーサー

より良い音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。




#### ■ フロントスピーカー(ST-V30HDX/ST-V20HDX)用コルクスペーサー


より良い音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。

#### 置いて使用する場合

#### ST-V30HDX



#### ST-V20HDX




#### 壁に掛けて使用する場合

#### ST-V30HDX



#### ST-V20HDX




スペーサーは2枚重ねて2ケ所に貼り付けると、 安定して設置できます。

#### 壁掛けで使うには


付属のフロントスピーカー ST-V30HDXは付属の壁掛け金具を使って、ST-V20HDXは市販のネジなどを使って壁に掛けることができます。

ST-V30HDXはスピーカーの上下を逆にし、付属のネジを使ってキャビネットの背面に付属の壁掛け金具を取り付けます。ST-V20HDXは壁掛け用の穴を使用し、ネジなどに引っ掛けて固定します。付属のフロントスピーカー用コルクスペーサーを図の位置に2枚重ねて貼り付けると、安定した設置ができます。また、サランネットは取りはずせますので上下逆にすることができます。

#### ST-V30HDX



#### ST-V20HDX



#### ご注意


壁に掛けて使用する場合、壁の強度に十分注意してください。壁はその材質、また桟(さん)などの位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ますので、取り付けに際しては十分注意してください。

壁につけるネジは、頭の直径が4mm以上9.5mm以下、ネジの直径が4mm以下で、できるだけ太く、長いものをご使用ください。(壁等に取り付ける際は、専門施工業者へ依頼することをおすすめします。取り付けの不備によって損害や事故が発生した場合、当社では一切責任を負うことができませんのでご了承ください。)


#### ■ 市販のスタンドや金具を使って固定するには

市販のスタンドや金具を使用できるように、スピーカーの背面にM5用ネジ穴1個、底面にピッチ60mmでM5用ネジ穴を2個設けています。取り付け方法については、

で使用になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。 スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドの厚みを差し引いた有効ネジ長が7~10mmのものをご使用ください。



#### SA-205HDX前面パネル



## (1) HDMI THRUインジケーター

HDMI THRU機能(☞56ページ)が働いているときに点灯します。

#### ② STANDBYインジケーター

スタンバイ状態のときや、リモコン信号を受信すると点灯します。

#### ③ リモコン受光部

リモコンからの信号を受信します。

#### 4表示部

次ページをご覧ください。

#### ⑤ MASTER VOLUMEツマミ 音量を調整します。

ダイナミック ポリューム ⑥ Dyn Volインジケーター

> ダイナミックボリューム機能 (☞53ページ) が働いているときに点灯します。

#### ⑦ ON/STANDBYボタン

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

#### ® PHONES端子

ヘッドホンのミニプラグを接続します。

#### ディスプレイ ⑨ DISPLAYボタン

表示部の表示を切り換えます。入力信号の種類やリスニングモードを確認することができます。

#### <sup>10</sup> RIHDボタン

HDMIコントロール機能(☞55ページ)の オン/オフを切り換えます。

#### ⑪ LISTENING MODE **◆/▶ボタン** リスニングモードを切り換えます。

## ② INPUT ◀/▶ボタン入力を切り換えます。

## 13 SETUP MIC端子

Audyssey 2EQ機能 (mg42ページ) を使ってスピーカー設定をするときにのみ使用します。付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知します。付属のマイク以外のものは接続しないでください。

#### SA-205HDX表示部

#### AUDYSSEY表示-

自動スピーカー測定中に点滅し、測定後は点灯します。 また、スピーカーの音場補正の設定で、Audyssev に設定していると点灯します。

## スリーブ SLEEP表示

スリープタイマーが設定 されているときに点灯し ます。

#### ミューティング MUTING表示

ミューティングが働いて いるときに点灯、または 点滅します。

デシベル

dB表示 レベル設定時など に点灯します。



#### 多目的表示部

入力ソースと音量を表示します。 リモコンの表示ボタンを押すと、 入力されている信号のフォーマット やリスニングモードを表示します。

#### デジタル入力信号フォーマット/ リスニングモード表示


入力されているデジタル信号の種類 およびリスニングモードを表示します。

#### 入力信号表示

ているときに点灯します。

表示	入力信号
PCM	PCM
	Dolby Digital
dts	DTS
AAC	AAC
DI D+	Dolby Digital Plus
<b>□</b> HD	Dolby TrueHD
dts EXP	DTS Express Audio
dts HD HR	DTS-HD High Resolution Audio
dts HD MSTR	DTS-HD Master Audio
DSD	Direct Stream Digital
T-D	Theater-Dimensional

#### SA-205HDX後面パネル



#### 1 DIGITAL IN1 (COAXIAL) 端子 デジタル音声の入力端子です。市販の同軸デ

ジタルケーブルを使用して、デジタル再生機 器を接続します。

#### エイチディーエムアイ イン ② HDMI IN 1/2/3端子

接続した機器からデジタル映像信号とデジタ ル音声信号を入力する端子です。

#### エイチディーエムアイ アウト ③ HDMI OUT端子

SA-205HDXからデジタル音声/映像信号を 出力する端子です。

4 SPEAKERS端子 (FŔÖŃT/CĔŇŤER/SUŔŔŐŮND/ SUBWOOFER)

左右フロントスピーカー、センタースピー カー、左右サラウンドスピーカー、サブウー ファーを接続する端子です。

#### ⑤ 電源入力AC100V端子

付属の電源コードを接続します。

#### ⑥ DIGITAL ÎN2/3 (OPTICAL) 端子

デジタル音声の入力端子です。市販のオー ディオ用光デジタルケーブルを使用して、デ ジタル再生機器を接続します。

#### ⑦ RI REMOTE CONTROL端子

RI端子付きのオンキヨー製品と接続し連動 させるための端子です。RIケーブルの接続 だけではシステムとして働きません。オー ディオ用ピンコードも正しく接続してくださ W.

#### ® LÍNE 1/2 INPÚT端子

オーディオ用ピンコードでビデオデッキなど のライン出力(アナログ)端子と接続します。


## 9 PRE OUT(SUBWOOFER)端子

アンプ内蔵のサブウーファーを接続します。


#### ⑩放熱用ファン

本体内部の熱を逃がすためのファンです。

#### サブウーファー(SWA-V30HDX)



#### フロントスピーカー(ST-V30HDX)




#### ■ サランネットの脱着について

フロントスピーカー(ST-V30HDX)は前面のサランネットを取りばすすことができます。サランネットを付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。


- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットのもう 1 つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。



#### サブウーファー(SWA-V20HDX)




#### フロントスピーカー(ST-V20HDX)



#### ■ サランネットの脱着について


フロントスピーカー(ST-V20HDX)は前面のサランネットを取りばすすことができます。サランネットを付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。

- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットのもう 1 つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。




#### リモコン(RC-678S)

● SA-205HDXを操作するときのボタン



#### ホームシアターを楽しもう

センタースピーカーやサラウンドスピーカーを追加してホームシアターを楽しみましょう。本製品は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。再生する信号や、接続するスピーカーの数によって、DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。



5.1チャンネルの配置例

左図のように、すべてのスピーカーを接続すると最も理想的なサラウンド効果を得ることができます。しかし、センタースピーカーやサラウンドスピーカーがないときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから出力される音声を他のスピーカーに最適に配分し、現在のスピーカー構成で可能なサラウンド効果を最大に引き出します。

**サブウーファー (SWA-V30HDX/SWA-V20HDX)** 低音のみを出力し、迫力ある重低音効果を最大限 に発揮します。

左右フロントスピーカー(ST-V30HDX/ST-V20HDX) 総合的に音声を出力します。ホームシアターの 柱となり、音場をしっかりと整える役割を果たし ます。視聴位置の前方に配置します。音楽や映 画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向く ように配置してください。左右対称が理想です。

#### センタースピーカー(本製品には付属していません)

左右フロントスピーカーの音響効果や音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセリフが出力されます。できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。

#### 左右サラウンドスピーカー(本製品には付属していません)

臨場感を高める役割を果たします。効果音などで音の立体的な動きを表現します。視聴位置の横または後斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。

#### 本製品と接続するスピーカーの使いかた

本製品以外に現在お持ちのスピーカーの数により、そのスピーカーを下図のように各チャンネルのスピーカーとして使用することができます。

スピーカー数 使用スピーカー	2	3	4	5
左右フロントスピーカー (ST-V30HDX/ST-V20HDX) 付属品	0	0	0	0
センタースピーカー		0		0
左右サラウンドスピーカー			0	0

#### !ヒント

弊社では、増設用のスピーカーとして、下記の製品を別売にてご用意いたしております。

BASE-V30HDX用: センタースピーカー D-108C(1個)、サラウンドスピーカー D-108M(2個組) BASE-V20HDX用: センタースピーカー D-058C(1個)、サラウンドスピーカー D-058M(2個組)

#### 接続の前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

① スピーカーコードのビニールカバーの先を 外します。

② しん線をよじります。

スピーカー端子への接続方法

① レバーを押します。

② しん線を穴の 中に入れます。




③ レバーを 離します。

#### 付属のスピーカーだけを使った基本の接続

ここでは、BASE-V30HDXに付属のスピーカーの接続方法を説明しますが、BASE-V20HDXに付 属のスピーカーも同じ方法で接続します。

付属のサブウーファー (SWA-V30HDX) とフロントスピーカー (ST-V30HDX) を接続します。こ こでは、ST-V30HDXを左右フロントスピーカーとして使用する場合の接続方法を説明します。スピー カーコードに入っているラインの色を参考に、スピーカーのプラス⊕とSA-205HDXのプラス冊、ス ピーカーのマイナス○とSA-205HDXのマイナス○を接続します。



#### ご注意

プラス⊕とマイナス⊝を間違って接続した り、左右のスピーカーを間違えて接続する と、音声が不自然になりますのでご注意く ださい。



#### 危険


回路の故障を防ぐため、スピー カーコードのしん線どうしを絶 対に接触させないでください。 また、リアパネルにも触れない ように、ご注意ください。

#### 複数のスピーカーを使った接続をする

付属のスピーカーに加えて別売スピーカー(D-058C、D-058Mなど)をご使用になると、5.1チャンネル音声をお楽しみいただけます。使用されるスピーカーの数によって、接続する端子を選んでください。

組み合わせるスピーカーは6Ω以上のものをご使用ください。スピーカーのプラス⊕とSA-205HDXのプラス⊕、スピーカーのマイナス⊝とSA-205HDXのマイナス⊝を接続します。

#### ■ 5.1チャンネル接続の場合



ご注意


プラス⊕とマイナス⊝を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。

●最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。(☞42ページ)

#### 複数のスピーカーとアンプ内蔵サブウーファーを接続する

別売スピーカーとパワーアンプ内蔵のサブウーファーをご使用になると、5.1チャンネル音声をお楽しみいただけます。使用されるスピーカーの数によって、接続する端子を選んでください。組み合わせるスピーカーは6Ω以上のものをご使用ください。スピーカーのプラス⊕とSA-205HDXのプラス⊕、スピーカーのマイナス⊝とSA-205HDXのマイナス⊝を接続します。

パワーアンプ内蔵のサブウーファーはSA-205HDXのPRE OUT(SUBWOOFER)端子に接続します。




#### !ヒント

- 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。
- サブウーファー側で設定ができる場合、音量を上げてください。また、カットオフフィルター切換スイッチは「DIRECT」にしてください。カットオフフィルタースイッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、周波数を最大にしてください。
- パッシブサブウーファーを接続する場合は、21ページのサブウーファー接続を参考にしてください。

#### 接続のしかた

HDMI接続では、HDMIケーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することができます。 HDMIケーブルを使ってSA-205HDXのHDMI端子とDVD/ブルーレイレコーダーやブルーレイディスク/DVDプレーヤー、テレビまたはプロジェクターなどのHDMI端子と接続してください。



## ご注意

接続するテレビがARC(オーディオリターンチャンネル)機能に対応していない場合、テレビの音声をSA-205HDXに接続したスピーカーで聞くためには、付属の光デジタルケーブルでテレビの光音声出力端子とSA-205HDXの「OPTICAL IN3」端子を接続する必要があります。ARC機能とはHDMI接続したテレビからSA-205HDXのHDMI出力端子に映像音声信号を送る機能です。お手持ちのテレビがARC機能に対応しているかどうかは、テレビの取扱説明書やサポート案内でお調べいただくようお願いいたします。(SA-205HDX はお買い上げ時の設定でARC機能に対応するよう設定されております。詳しくは56ページをで覧ください。)

#### HDMI端子を使ってAV機器を接続する

#### ■ 映像信号の流れ

HDMI IN端子から入力したデジタル映像は、HDMI OUT端子からのみ出力されます。

#### ■ 音声信号の流れ

HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、HDMI OUT端子およびSA-205HDXに接続したスピーカーへ出力されます。

- ※ HDMI IN端子につないだブルーレイディスク/DVDプレーヤーなどの音声を「ドルビーデジタル」や「DTS」のデジタルサラウンドでお楽しみいただくためには、プレーヤー側の音声出力を「ビットストリーム出力」に設定していただく必要があります。なお、テレビが「ビットストリーム出力」に対応していない場合は、プレーヤーの音声がテレビのスピーカーから再生されないことがあります。SA-205HDXの電源をスタンバイ状態にしてHDMI THRU機能(SA-205HDXの電源がスタンバイ状態でもHDMI IN端子につないだプレーヤーの信号をテレビに出力できる機能)によりプレーヤーの音声をテレビに送っている際に、テレビのスピーカーから音が出ない場合は、プレーヤー側の音声出力を「PCM出力」に設定してください。(プレーヤーの設定については、取扱説明書やサポート案内でお調べいただくようお願いいたします。)
- HDMI機器の音声をSA-205HDXに接続したスピーカーで聞く場合は、テレビにHDMI機器の映像が映る状態にしておいてください。(SA-205HDXが接続されているHDMI入力をテレビ側で選んでください。) HDMIは、映像機器側の認証により映るしくみになっているため、テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、SA-205HDXに接続したスピーカーから音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が出ないことがあります。


#### AV機器やゲーム機を接続する

- HDMIに関する接続は、24、25ページをご覧ください。
- DVDプレーヤーなどでドルビーデジタル、DTSサラウンド信号を再生するためには、DIĞİTÂL İN (COAXIAL IN 1 またはOPTICAL IN 2/3) 端子への接続が必要です。
- パソコンでデジタルサラウンドを楽しむには、デジタル出力〔OPTICAL (光) またはCOAXIAL (同軸)〕 に対応したパソコンや音源ボードが必要です。お手持ちの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

#### デジタル音声機器の接続をする

デジタル音声機器を市販のオーディオ用光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルで接続します。接続する機器に付いている端子の形状に合ったケーブルをご使用ください。 SA-205HDXでは音声接続のみです。映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。



#### !ヒント


- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- 接続する機器のデジタル音声出力設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によってはドルビーデジタル信号やDTS信号の出力設定が「オフ」になっていることがあります。
- SA-205HDXのDIGITAL IN(OPTICAL2/3)端子は、とびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにしてオーディオ用光デジタルケーブルを差し込んでください。
- SA-205HDXにはインテリボリューム機能があります。機器間の音量差が気になる場合にお使いください。(ISS 54ページ)
- SA-205HDXにはMusic Optimizer機能があります。MP3などの音楽信号(48kHz以下のPCM信号) をお聞きになるときにお使いください。(図54ページ)




オーディオ用光デジタルケーブルは、まっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが 破損する場合があります。 すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

#### アナログ音声機器の接続をする

テレビやビデオデッキのアナログ音声出力端子とSA-205HDXのLINE 1/2 INPUT端子を市販のオーディオ用ピンコードで接続します。接続した機器の音声がアナログでサラウンド再生されます。



- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質が悪くなることがあります。



#### !ヒント

- **R I**機能のあるオンキヨー製品と連動させてご使用になるときは、28ページをご覧ください。
- SA-205HDXにはMusic Optimizer機能があります。MP3などの音楽信号をお聞きになるときにお使いください。(☞54ページ)

#### オンキヨー製品との連動について

□ 「機能のあるオンキヨー製品を本機に同じケーブル、オーディオ用ピンコードで接続すると、次のシステム機能を使うことができます。 「マーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。」

#### オートパワーオン

SA-205HDXに接続されている機器の電源を入れたり、再生を始めると、SA-205HDXの電源が自動的に入ります。また、SA-205HDXの電源を切ると、接続されている機器全体の電源が切れます。

#### ダイレクトチェンジ

SA-205HDXに接続されている機器を再生すると、SA-205HDXの入力が自動的に切り換わります。


#### リモコン操作

SA-205HDXに付属のリモコンで各機器を操作することができます。(☞29ページ)

#### ■ システム機能を使用するための手順

1.SA-205HDXと各機器を**PI**ケーブルで接続します。

**R**|ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。(本機には**R**|ケーブルは付属していません。各機器に付属している**R**|ケーブルをご使用ください。)




- ■ 端子は■ 端子付き製品と組み合わせてご使用ください。
- ■ は子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにでもつなげます。
- ●接続が正しくないと各機能は働きません。上記を参照しながらオーディオ用ピンコード、**R**トーブルを正しく接続してください。
- ●ND-S1以外の機器の場合、システム機能を使用するためにはアナログ音声接続が必要です。
- ●使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### 2.SA-205HDXの入力表示名を変更します。(1258ページ)

#### ■ リモコン操作できるオンキョー製品

DVDプレーヤー、CDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダー、カセットテープデッキ、RIドック、デジタルメディアトランスポート(ND-S1)

● 機器の接続については26、27ページを、**R**1接続については前ページを、入力表示については58ページをご覧ください。所定の接続や設定をしないと、下記の操作はできません。



#### ご注意

- 空欄はボタンを押しても動作しません。
- 第3世代iPodの場合、►/II、【◀◀/▶▶I、◀◀/▶▶ボタン のみ働きます。
- iPodのファームウェアのバージョンアップ等により、操作できる機能の範囲や内容が変更になることがあります。
- それぞれのボタンの働きについての詳細は、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 入力が「DVD」、「DOCK」のときは、スタンバイ時に▶ボガタンを押すとSA-205HDXの電源が入り、接続している機器の再生が自動的に始まります。
- DVDプレーヤー、CDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダー、カセットテープデッキ、RIドックを操作するためには、各機器はSA-205HDXのLINE1または2端子とアナログ音声接続が必要です。また、接続した端子の入力表示名を機器に合わせて変更してください。(☞58ページ)
- ND-S1とRIドックの両方を接続しているときは、ND-S1を接続している入力表示名はDOCKを選び、RIドックを接続している入力表示名はTAPEまたはMDを選んでください。表示名が異なってもシステム動作は働きます。
- リモコンはSA-205HDXのリモコン受光部に向けて操作してください。

	リモコン のボタン名	DVD	CD/MD/CDR	DOCK	TAPE
	トップメニュー	TOP MENU		iPod/PC*3	
	メニュー	MENU		MENU	
l .	▲/▼	▲/▼		▲/▼	
1)*1	<b>4/</b> ▶	<b>⋖</b> /▶			
	決定	ENTER		SELECT	
	DVD設定	SETUPまたはDVD SETUP		SYNC/UNSYNC*3	
	戻る	RETURN			
	ll l	II	II	II	PLAY◀
2	<b>▶</b> ( <b>▶</b> / <b>  </b> )	•	<b>&gt;</b>	<b>▶</b> /	PLAY►
3			<u> </u>		<b>44/&gt;&gt;</b>
4	<b>44/&gt;&gt;</b>	<b>44/&gt;&gt;</b>	<b>44/&gt;&gt;</b>	<b>44/&gt;&gt;</b>	
(5)	表示	DISPLAY*2	DISPLAY*2	BACKLIGHT*2	
6	シャッフルモード	PLAY MODE	ランダム	SHUFFLE	
7	リピート	リピート	リピート	REPEAT	
(8)	プレイリスト▲/▼			PLAYLIST▲/▼	
	アルバム▲/▼			ALBUM <b>▲</b> /▼	

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 設定、チャンネル選択、テスト音の操作中は、▲/▼/◀/▶/決定/戻るボタンはSA-205HDXを操作するボタンとして働きます。このとき、トップメニュー /メニュー /DVD設定ボタンは働きません。

<sup>\*23</sup>秒間長押しすると、記載の機能として働きます。

<sup>\*3</sup> ND-S1操作時のみ働きます。ND-S1のSÝNC/UŃSÝNCを切り換えます。UNSYNC状態にするには、2秒以上押します。 **29** 

#### ■ ND-S1/RIドックとの連動について

使用できるシステム動作については、28ページをご覧ください。

#### iPodのアラーム機能について

iPodのアラーム機能で再生が始まると、SA-205HDXも電源が入り、入力もND-S1/RIドックを接続した入力に切り換わります。

#### ご注意

- iPodをビデオ再生する場合やiPodのアラームが音色再生のときは連動しません。
- iPodをND-S1やRIドックにセットしているときは、iPodの音量調整は効果がありません。

#### 操作時のご注意

- 音量調整はSA-205HDXで行ってください。
- 他のiPod関連商品と接続してご使用の場合は、iPod再生検出機能が働かない場合があります。
- ND-S1やRIドックにセットしているiPodの音量を調節したときは、ヘッドホンで聞く場合に事前に音量が適切かどうか確認してください。
- ND-S1に第5世代のiPod/iPod nanoをセットした場合、再生中はクリックホイールが働きませんので、再生・停止、その他の機能を使用するときは、リモコンで操作してください。


#### 電源コードを接続する

#### ご注意

- 付属の電源コード以外の電源コードは使用しないでください。
   また、付属の電源コードはSA-205HDX以外の機器には使用しないでください。故障や事故の原因となります。
- 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに接続したまま、SA-205HDXの電源入力AC100V端子から電源コードを抜いたり、つないだりすると感電する場合があります。電源コードを接続するときは、先に本体側の電源入力AC100V端子に接続し、抜くときは、最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。


#### すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。


SA-205HDXの電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れる場合がありますのでコンピューターなど繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。



電源コードのプラグを家庭用電源コンセントに接続すると、STANDBYインジケーターが点灯し、スタンバイ状態になります。

#### 電源を入れる






リモコンのボタンはで表示しています。





本体前面パネルのON/STANDBYボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す

スタッパイ STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯 します。



リモコンのボタンはで表示しています。




#### 再生する機器を選ぶ

本体のINPUT ◀/▶ボタンまたは、リモコンの入力切換 ◀/▶ボタンを押します。

ボタンを押すたびに入力が以下のように切り換ります。 再生したい機器が接続されている端子に合わせて入力を選 んでください。

入力を選んだ後、約1秒後に切り換わります。



DIG1~3、LINE1または2の入力表示は接続している機器に合わせて変えることができます。 58ページ「入力表示を切り換える」をご覧ください。

2

#### 選んだ機器の再生を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。また、DVD対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

3





# 本体のMASTER VOLUMEツマミまたは、リモコンの音量▲/▼ボタンで音量を調整する

音量はMin·1·2·····78·79·Maxまでの範囲で調整できます。

#### !ヒント

本製品はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ リューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせて います。お好みで調整してください。







#### リスニングモードを楽しむ

詳しくは36~40ページをご覧ください。


#### !ヒント

#### 音が出ないとき

●接続を確認する: 選んだ入力とは異なる端子に接続されている場合があります。32ページの手順1で入力を切り換え、順番に再生して音が出るかを確認してください。

● 音量を確認する: 部屋の大きさなどにもよりますが、音量の数値は通常30~45でお楽しみいただけます。音量が小さすぎないか、本体の表示部で音量の数値を確認してください。

● 必要に応じて各種設定を行ってください。(☞「設定をする」42~58ページ)



# スリープ | 適う で | 明るさボタン ボタン | 0000 | 明るさボタン | 1000 | 明るさボタン | 1100 | 明るさボタン | 1100 | 明るさボタン | 1100 | 明るさボタン

スリープタイマーを使う

#### −時的に音量を小さくする





#### リモコンの消音ボタンを押す

音量がごく小さくなり、消音機能が働いている 間MUTINGインジケーターが点滅します。



#### 解除するには…

もう一度消音ボタンを押してください。 MUTINGインジケーターが消え、元の音量に戻 ります。

音量調整をしたり、SA-205HDXをスタンバイ 状態にしたときも解除されます。

#### 表示部の明るさを変える



#### リモコンの明るさボタンを押す

押すたびに表示部の明るさが3段階に切り換わります。



#### リモコンのスリープボタンを押して、スタ ンバイ状態になるまでの時間を設定する

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態になる設定になります。ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

● スリープタイマー動作中は、SLEEPインジ ケーターが点灯します。

#### 残り時間を確かめるには

スリープタイマー動作中にスリープボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。

ただし、残り時間が10分以下の表示のときに、 再びスリープボタンを押すとスリープタイマー は解除されます。

#### スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまでくり返しスリープボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れてください。


#### ヘッドホンで聞く




## PHONES端子にヘッドホンのミニプラグを接続する

- 接続する時は音量を下げてください。
- ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- 「Mono」または「Direct」以外のリスニング モードを選択している場合は、ヘッドホンを接 続すると自動的に「Stereo」になります。

#### 表示を確認する







#### ディスプレイ 本体のDISPLAYボタン、またはリモコンの表示ボタン をくり返し押す

ボタンを押すたびに、表示内容が下記のように切り換わります。


◆入力されている信号により、表示される内容は異なります。




<sup>\*</sup> アナログ信号が入力されているときは表示されません。PCM信号が入力されているときは、サン プリング周波数が表示されます。デジタル信号(PCM信号を除く)が入力されているときは、入 力信号フォーマットが表示されます。

サンプリング周波数や入力信号フォーマット表示で約3秒経過すると元の表示に戻ります。

#### リスニングモードを選ぶ






リモコンのボタンは

で表示しています。

1



本体のINPUT◀/▶ボタンまたはリモコンの入力切換◀/▶ボタンを(くり返し)押し、再生したい機器を選ぶ

2

選んだ機器を再生する

3





本体のLISTENING MODE ◀/▶ボタンまたはリモコンのリスニングモード ◀/▶ボタンを押して、リスニングモードを選ぶ

ボタンを押すたびに、モードが切り換わります。 選べるモードは入力信号の種類によって異なります。38~40ページの表をご覧ください。

### 入力ソースの種類と対応するリスニングモード


SA-205HDXのリスニングモードを使うと、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わっていただけます。

### ■入力ソースの種類

SA-205HDXのリスニングモードは、下記の入力ソースで楽しむことができます。

MONO	モノラル音声です。
STEREO	ステレオ音声です。左右それぞれ独立した音声が出力されます。
5.1ch	5.1チャンネルサラウンド音声です。左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーの5チャンネルとサブウーファーチャンネルで構成されます。
7.1ch	7.1チャンネルサラウンド音声です。5.1チャンネルに2本の左右サラウンドバックスピーカーを追加することでより臨場感を高めています。 ご注意 SA-205HDXでは7.1チャンネル音声を5.1チャンネル音声で出力します。

#### ■スピーカー配置例



### ■リスニングモードの種類

SA-205HDX には以下のリスニングモードがあります。

リスニングモード	リスニングモードの説明	入力 ソース	スピーカーの 配置例
gaugh Direct	もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。サブウーファーの設定によらず選択することができます。ただし、サブウーファー音声要素(LFE)を含まないソースを再生している時には、サブウーファーから音が出ません。	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	2.1 3.1 5.1
Stereo	左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力さ れます。		
Mono	モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2 言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVDなどに記録された 音声多重のサウンドトラックに適しています。		
マルチチャンネル Multich	PCMでマルチチャンネルソース再生時のモードです。	5.1ch	3.1 5.1
אוצב אם בנייף Dolby Pro Logic II	2チャンネルで収録された音楽や映画を5.1チャンネルで再生できます。  •Dolby PL II Movie VHSやDVDビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむことができます。  •Dolby PL II Music CDなどのステレオ音楽や、ライブを記録したDVDに適しています。  •Dolby PL II Game ゲームディスクを楽しむときに使用できます。	STEREO	3.1 5.1
೯೩೬೭- ೯೮೪೩ Dolby Digital	これらのモードは、入力されたソースをサラウンド音	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
ドルビー デジタル Dolby Digital ブラス Plus		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
ドルビー トゥルーエイチディー Dolby TrueHD		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS		5.1ch	3.1 5.1
DTS-HD High שאים של האיל פאים ארדילי Resolution Audio		5.1ch 7.1ch	3.1 [5.1]
DTS-HD קגאָר זיידי Master Audio		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS Express		STEREO 5.1ch	3.1 5.1
DSD		5.1ch	3.1 5.1

### リスニングモードを楽しむ

リスニングモード	リスニングモードの説明	入力 ソース	スピーカーの 配置例
AAC	MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで、 最大5.1チャンネルのサラウンド音声を提供します。 地上デジタル、BS/CSデジタル放送などのAACソー スを再生するために使用します。	5.1ch	3.1 5.1
DTS 96/24	DTS 96/24ロゴのついたCD、DVD、LDなどに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声をお楽しみいただけます。	5.1ch	3.1 5.1
	2チャンネルで収録されたソースを5.1チャンネルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適なCinemaモードと音楽再生に最適なMusicモードが選択できます。	STEREO	3.1 5.1
DTS Neo : 6	Neo: 6 Cinema     リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現され、 2チャンネルのVHSやDVDビデオ、テレビ番組に適しています。     Neo: 6 Music		
	サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2チャンネルで収録されたCDなどに適しています。		

### オンキヨー独自のリスニングモード


リスニングモード	リスニングモードの説明	入力 ソース	スピーカーの 配置例
orchestra	クラシックやオペラに適したモードです。 音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。 大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。	MONO STEREO 5.1 ch	5.1
アンプラグド Unplugged	アコースティックやボーカル、ジャズなどに適した モードです。フロントの音場イメージを重視すること で、あたかもステージの前で聞いているような音場イ メージを作ります。		
ಸ್ಥಳ್ಯತ್ತು ಕ್ಷ್ಯಾಂಸ Studio-Mix	ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。		
TV Logic	放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適 したモードです。 局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべて のサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。		
Game-RPG	ロールプレイングゲームのときに選びます。		
Game-Action	アクションゲームのときに選びます。		
Game-Rock	ロックゲームのときに選びます。		
Game-Sports	スポーツゲームのときに選びます。		

### リスニングモードを楽しむ

リスニングモード	リスニングモードの説明	入力 ソース	スピーカーの 配置例
オールチャンネル ステレオ All Ch Stereo	BGMとして音楽をかけるときに便利なモードです。 フロントだけでなく、サラウンドからもステレオの音 声を再生し、ステレオイメージを作ります。	MONO STEREO 5.1 ch	3.1 5.1
フル モノ Full Mono	すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。 どの場所にいても同様の音楽を聞くことができます。	7.1611	
ייאפר Theater דיא אייאפר Dimensional	2つまたは3つのスピーカーであたかも5.1チャンネル再生しているようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。		[2.1] [3.1] [5.1] プロント チャンネル Front 5.1 ch (☞53ページ参照)

#### - 聴きたいリスニングモードが選べない -

- デジタル接続はしましたか?(☞26ページ)または、HDMI接続はしましたか?(☞24、25ページ) ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があ ります。
- 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか? ドルビーデジタルやDTSロゴのついたDVDの本編を再生中に、SA-205HDXのPCM表示が点 灯していたら、再生機器側のデジタル出力設定がPCMになっている場合があります。再生機器 側で他の信号も出力するように設定してください。



### レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 ドルビー TrueHD再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。この機能は、SA-205HDXをスタンバイ状態にすると解除されます。

### レイトナイトボタンを押す



押すたびにモードが切り換わり ます。

### ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス

Off: レイトナイト機能をオフにします。

(お買い上げ時の設定)

Low:音量幅を小さくします。

High:音量幅をさらに小さくします。

### ドルビー TrueHD

Auto: レイトナイト機能は、自動でOnかOffに 設定されます。(お買い上げ時の設定)

Off: レイトナイト機能をOffにします。

On:音量幅を小さくします。

### ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビー デジタルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにの み効果があります。
- コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモードを変えても効果に変化のないものもあります。

### 一時的に各スピーカーレベル を調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好 みに調整することができます。

この設定は、SA-205HDXをスタンバイ状態にすると解除されます。



再生中にリモコンのチャンネル選択ボタンを押して、 音量レベルを調整するス ピーカーを選ぶ



◀/▶ボタンを押して、各スピーカーの音量レベルを 調整する

◀ボタンを押すと音量が下がり、▶ボタンを押すと上がります。 - 12dB~+12dBの範囲で設定できます。(サブウーファーは、-15dB~+12dBの範囲で設定できます。) 調整後、何も操作せず5秒たつと元の表示に戻ります。

### !ヒント

入力ソースにサブウーファー音声要素 (LFE) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

※調整した値を記憶させたい場合は、テストトーンボタンで記憶させることができます。 (1950ページ)

### ョーティシー ッーイーキュー 自動スピーカー設定をする(Audyssey 2EQ機能)

付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適な クロスオーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定します。

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音 オーディシー タイナミック イーキュー になります。Audyssey 2EQ機能を使用することで、Audyssey Dynamic EQ機能を利用できるようになります。Audyssey Dynamic EQの働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことができます。この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを接続してください。

Audyssey Dynamic EQ機能を働かせると、Audyssey Dynamic Volume機能を利用できるようになります。


### 測定のしかた

測定位置は視聴エリア内の3箇所です。下図を参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。 具体的な操作手順については、43~45ページをご覧ください。

- ① 最初に測定する位置です。視聴エリアの中心、または1人で視聴するときに座る位置です。
- ② 2番目に測定する位置です。視聴エリアの右側にあたる位置です。
- ③ 3番目に測定する位置です。視聴エリアの左側にあたる位置です。
- ①と②、①と③の間は、1m程度またはそれ以上あけるようにしてください。
- すべての測定が終了するまで約10分程度かかります。


### ご注意

- ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。
- サラウンドモードが「DSD (Direct Stream Digital)」 になっているときは、測定できません。



テレビをHDMI接続している場合には、テレビ画面にも 設定内容が表示されます。





リモコンのボタンはで表示しています。



本体前面パネルのON/STANDBYボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す

STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯します。

2



付属の測定用マイクを視聴位置に設置してから、 マイクのプラグを本体のSETUP MIC端子に接続 する

42ページの「測定のしかた」の図を参考に、**①**の位置にマイクを置いてください。

本体表示部に下記の表示が出ます。

テレビをHDMI接続している場合は、テレビ画面を見ながら設定することができます。

● OSD画面表示の「Push Enter: Next」は、リモコンの「決定ボタンを押すと次に進みます」を表します。



OSD画面表示

### ご注意

- マイクは水平に置いてください。手に持ったまま測定しないでください。
- それぞれのスピーカーからマイクの間に障害物があると、正しく測定できません。通常の視聴時と同じ環境にしてください。
- MUTING機能が設定されていると、ミューティングは解除されます。

### !ヒント

視聴するときの耳に近い位置にマイクを設置すると、正確に測定できます。三脚や水平な台を使用すると高さを調節できます。

### 3

### 決定ボタンを押す



壁ぎわや部屋の隅に下がるなどして、スピーカーとマイクの間に入らないようにして、決定ボタンを押してください。自動スピーカー設定が始まります。接続したスピーカーからテスト音を出しながらマイクで測定します。 完了するまで数分かかります。

#### -AUDYSSEY-

Now measuring...

- ●測定中は部屋の中をできるだけ静かな状態にしてください。周囲に雑音があると正しく測定できないことがあります。屋外の音、室内の電気製品から出る音や人の話し声などが影響を与えることがあります。
- ●測定を途中で止めるときは、マイクのプラグを抜いてください。

## 4

### 測定が終わると下記の表示が出るので、マイクを視聴エリアの右側 に置き決定ボタンを押す



42ページの「測定のしかた」の図を参考に、②の位置にマイクを置いてください。 完了するまで数分かかります。

Set Mic at 2nd.



# 5

### 測定が終わると下記の表示が出るので、マイクを視聴エリアの左側 に置き決定ボタンを押す




42ページの「測定のしかた」の図を参考に、3の位置にマイクを置いてください。 完了するまで数分かかります。





6

### すべての測定が終わると結果が表示される



▲/▼ボタンで「Save」または「Cancel」を選びます。

「Save」を選んで決定ボタンを押すと、結果を保存します。

「Cancel」を選んで決定ボタンを押すと、結果 は保存されません。

!ヒント

◀/▶ ボタンを押すと、テレビ画面のスピーカーの有無、スピーカーまでの距離、スピーカーレベル表示を切り換えることができます。

### 下記の表示が出たら、マイクのプラグを抜く

AUDYSSEY -



구点灯 Unrlug SeturMic

2EQ:Auto Setup

● 測定が完了すると「スピーカーの音場補正」は、「Audyssey」に設定され、 「Dynamic EQ I もオンになります。(☞52ページ)

### ■測定途中に表示されるエラーメッ セージについて

ノイズ イズ トゥー アンビエント OSD画面表示: Ambient noise is too high.

本体表示部表示: Noise Error!

測定環境の雑音が大きすぎて測定できません。 雑音の原因を取り除いて、再度測定してくださ い。(測定していたポイントから再開します)

ディテクト OSD画面表示: Speaker Detect Error 本体表示部表示:Sp Detect Err!

このメッセージが表示されると、次のようなエ ラーが考えられます。

- フロントスピーカーが検出できません。
- サラウンドスピーカーが 1 つしか検出できま せん。
- スピーカーに異常があります。スピーカーが 壊れているか、サブウーファーの音量が高域 を出しすぎているかもしれません。

OSD画面表示: Speaker matching error! 本体表示部表示:SpMatching Err! 1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の

測定でのスピーカー数が違います。

検出できないスピーカーが正しく接続されてい るか確認して、再度測定してください。

OSD画面表示: Writing error 本体表示部表示: Writing Error!

測定結果の保存に失敗しました。

2、3度試してもこのエラーメッセージが出る場 合は、本製品が故障している可能性があります。 お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理 窓口へご相談ください。

リトライ 「Retry」を選ぶと測定をやり直します。

「Cancell を選ぶと結果をキャンセルして終了 します。

ご注意

自動設定された内容を変更したいときは、手動でス ピーカー設定を行ってください。(19846~50ページ)

### !ヒント

#### サブウーファーを接続している場合

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出 力されるために、自動スピーカー設定で認識されな い場合があります。

測定結果を確認する表示で、サブウーファー(SW) が「No」に設定されるときは、サブウーファーの 音量レベルを半分くらいまで上げ、周波数を最大に した状態で再度測定してください。ただし、音量を 上げすぎている(音が割れているような状態)場合 も認識されませんので、適切な音量に調節してく ださい。

また、カットオフフィルター切換スイッチのあるサ ブウーファーを接続している場合は、「DÍRÉCT」の 状態にしてご使用ください。詳しくは、サブウー ファーの取扱説明書をご覧ください。

### 設定をする

### テレビ画面に表示する

テレビをHDMI接続している場合には、テレビ画面にも表示されます。


#### Setup Menu

- 1. Sp Config
- 2. Sp Distance
- 3. Level Cal
- 4. Audio Adjust
- 5. Source Setup
- 6. Volume Setup
- HDMI Setup
   AutoPowerDown

### ご注意

表示されるのは、映像信号が入力されていないとき、または入力されている映像信号の解像度が480p、576p、720p、1080i、1080pのいずれかのときです。

### 操作のしかた



1



### 設定ボタンを押す


本体の表示部またはテレビ画面を見ながら操作してください。

2



### ▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

▲/▼ボタンを押すごとに設定項目が切り換わり出ます。



3



# ▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、**∢**/▶ボタンで調整する

4



### 設定ボタンを押す

設定が終了します。

!ヒント

1つ前のメニューに戻るには、戻るボタンを押してください。

# スピーカー環境の設定(1. Sp Config)

自動スピーカー設定(☞42~45ページ)を 行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーの「有/無」と「大きさ」を 設定します。

#### スピーカーの大きさの目安



目安としては、お手持ちのスピーカーのユニット部が直径16cm以上の場合は「Large」、それ以下の場合は「Small」を選んでください。

### Subwoofer

サブウーファーの有/無を設定します。

Yes:サブウーファーを使用する場合 ハo:サブウーファーを使用しない場合

#### אלם Front

フロントスピーカーの大きさを選びます。

Small: 小型のフロントスピーカーを接続し

ている場合

Large: 大型のフロントスピーカーを接続し

ている場合

### ご注意

Subwooferの設定で「No」を選択した場合、フロントスピーカーは「Large」に固定されるため、この項目は選択できません。

### Center

センタースピーカーの設定をします。

Small: 小型のセンタースピーカーを接続し

ている場合

Large:大型のセンタースピーカーを接続し

ている場合

None: センタースピーカーを接続していな

い場合

ご注意

Frontスピーカーの設定で「Small」を選択した場合は、「Large」は選択できません。

### Surround

サラウンドスピーカーの設定をします。

Small: 小型の左右サラウンドスピーカーを

接続している場合

Jarge:大型の左右サラウンドスピーカーを

接続している場合

None: 左右サラウンドスピーカーを接続し

ていない場合

### ご注意

Frontスピーカーの設定で「Small」を選択した場合は、「Large」は選択できません。

### Crossover

クロスオーバー設定値を環境に合った数値に設 定します。

目安としてサブウーファーを使用する場合は、フロントスピーカーのユニット部の直径を、サブウーファーを使用しない場合は本ページで最初に「Small」に設定したスピーカーユニットの直径を目安にします。

ユニット部の直径	クロスオーバー設定値
20cm 以上	40/50/60
16~20cm	80
13~16cm	100
9~13cm	120
9cm 以下	150(初期設定)/200

### Double Bass

この項目は自動スピーカー設定(☞42~45ページ)では、自動設定されていません。


サブウーファーを「Yes (有り)」にしていて、フロントスピーカーを「Large」に設定している場合、サブウーファーをさらに強調させることができます。

On: サブウーファーを強調します。 Off: サブウーファーを強調しません。

#### スピーカー ディスタンス 視聴位置からスピーカーまでの距離設定(2. Sp Distance)

自動スピーカー設定(☞42~45ページ)を 行った場合は、自動で設定されています。

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定しま す。距離を設定することで、それぞれのスピー カーから視聴位置までの音の届く時間を一定に し、ホームシアターをより快適にお楽しみいた だけます。



上図の順にスピーカーが切り換わりますので、 それぞれのスピーカーまでの距離を設定してく ださい。

各スピーカーは、 $0.3m \sim 9.0m$  (1ft  $\sim 30ft$ ) の範囲で設定できます。

### ユニット Unit

設定する単位を選びます。

meters: 距離をメートルで設定する。

feet: 距離をフィートで設定する。

### Left

左フロントスピーカーまでの距離を設定します。

### Center\*1

センタースピーカーまでの距離を設定します。

### <sup>ਰੂਟ</sup>⊦ Right\*¹

右フロントスピーカーまでの距離を設定します。

### Surr Right\*2

右サラウンドスピーカーまでの距離を設定しま す。

### サラウンド レフト Surr Left\*2

左サラウンドスピーカーまでの距離を設定しま

### Subwoofer\*1

サブウーファーまでの距離を設定します。

- \*1 左フロントスピーカーで設定した距離の±1.5m の範囲で調整できます。
- \*<sup>2</sup>左フロントスピーカーで設定した距離の-4.5m から+1.5mの範囲で調整できます。




「スピーカー環境の設定 |で、「No lまたは「None lを 選択したスピーカーは、選択できません。

#### レベル キャリブレーション スピーカーの音量レベル調整(3. Level Cal)

自動スピーカー設定(☞42~45ページ)を 行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。

● ミューティング中は、設定できません。



「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

サブウーファーは、 $-15dB\sim+12dB$ の範囲で、それ以外のスピーカーは、 $-12dB\sim+12dB$ の範囲で設定できます。

#### レフト Left

たフロントスピーカーのテスト音を調整します。

### Center

センタースピーカーのテスト音を調整します。

### Right

右フロントスピーカーのテスト音を調整します。

#### サラウンド ライト Surr Right

右サラウンドスピーカーのテスト音を調整します。

#### サラウンド レフト Surr Left

左サラウンドスピーカーのテスト音を調整します。

### Subwoofer

サブウーファーのテスト音を調整します。

### ご注意

「スピーカー環境の設定」で、「No」または「None」 を選択したスピーカーは、設定できません。

### !ヒント

テストトーンボタンでテスト音を出して設定することもできます。

- テストトーンボタンを押して、テスト音を出します。
- ② 次に ◀/▶ボタンでテスト音を調整し、チャンネル選択ボタンでスピーカーを切り換えます。
- ③ もう一度テストトーンボタンを押すと、終了 します。

### オーディオ アジャスト 音響効果を調整する(4. Audio Adjust)

リスニングモードや接続した機器によって音響 効果をお好みに調整しておくことができます。

# マルチブレックス モノ ■ Multiplex/Mono時の設定をする

### インブット マルチブレックス Input (Mux)

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を 選択します。

表示ボタンを押して、表示部に音声の数が「1+1」 と表示されたら音声多重放送です。

Main:主音声を出力します。 (お買い上げ時の設定)

Sub:副音声を出力します。

M/S: 主音声と副音声の両方を出力します。

### Input (Mono)

2チャンネルで収録された入力信号を「Mono」 リスニングモードで再生するときに使用する信 号チャンネルを設定します。

L+R: 左右チャンネルの信号を両方再生します。

(お買い上げ時の設定)

L: 左チャンネルの信号を再生します。 R: 右チャンネルの信号を再生します。

ミュージック

### ■ PLII Music時の音質を調整する

### ご注意

- 2チャンネル収録された入力信号のみに効果があります。
- スピーカーを2チャンネル(左右フロントスピーカーのみ)に設定しているときは、設定できません。

### Panorama

前方の音場を横方向に広げることができます。

On:パノラマ効果をオンにします。

**off**:パノラマ効果をオフにします。 (お買い上げ時の設定)

### Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。お買い上げ時の設定は「O」に設定されています。

### !ヒント

- 「0」を中心に、+1、+2、+3にすると後方へ、 -1、-2、-3にすると前方へ移動します。
- 広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバランスが良くなります。

### Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。Dolby Pro Logic IIでは、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。(センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、仮想のセンター音像を作ります。)

この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。お買い上げ時の設定は「3」ですが、0~7の範囲で選択できます。

#### <sup>ネォ</sup> 【Neo:6Music時の音質を調整する

### Center Image

この設定では、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。「O」に設定しているときにフロント音場が中央になり、「5」に設定するとフロント音場が左右に広がります。お買い上げ時の設定は「2」ですが、O~5の範囲で選択できます。

# ■ Audysseyの設定をする

 $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$   $g_{1/2-1/2}$ 

Volumeは、自動スピーカー設定(12~45ページ)が完了すると自動的に設定されます。設定の前に自動スピーカー設定を行ってください。

### Audyssey

Off: Audyssey EQ機能は働きません。

On: Dynamic EQ機能およびDynamic

Volume機能が使用できます。 Onのときは、Audysseyインジケーターが点灯 します。

Audyssey機能は、DSDソースのときには働きません。

#### ダイナミックイーキュー Dynamic EQ

Audyssey Dynamic EQは、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQは、すべての音量変化に応じて自動的に最適な周波数特性とサラウンドレベルに補正します。その結果、どのように音量レベルを変更しても、常に最適な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持することができます。正しい補正を行うために、入力されるソースの情報と、リスニングルームに出力される音圧レベル情報とを組み合わせています。

Off: Dynamic EQ機能をオフにします。

On: Dynamic EQ機能をオンにします。

リスニングモードがダイレクトのときは選べません。

### Reference Level

映画は音響の影響を考慮して調整された環境で基準レベルでミキシングされます。

ホームシアターで同じ基準レベルで楽しむためには、スピーカーの音量レベル(Level Cal設定値)を-30dB FSの帯域制限(500Hz~2000Hz)されたピンクノイズで75dBの音圧が視聴位置で聞こえるように調整する必要があります。

Audyssey 2EQは、音量が70のときに基準レベルで再生されるように、自動的にスピーカーレベルを調整します。

Audyssey Dynamic EQは、映画の標準ミキシングレベルを基準にしていますので音量を70よりも下げたときでもオリジナルの周波数特性とサラウンド感が得られるように自動的に調整することができます。

しかし、音楽またはフィルム以外のソースの場合 は映画の基準レベルが適切というわけではありま せん。

Reference Levelは映画の基準レベルが使われていないソースにも対応できるように3種類のオフセットモードを用意しています。

 OdB : 映画鑑賞に適しています。

 (お買い上げ時の設定)

**5dB**: クラッシック音楽など、とても広い ダイナミックレンジを持つソースに

適しています。

10dB: ジャズや様々な音楽など、広いダイナミックレンジを持つソースに適しています。また、通常基準レベルより10dB低くミックスされたテレビ

番組にも適しています。

15dB: ポップス/ロック音楽など、高いリス ニングレベルでミックスされ、限ら れたダイナミックレンジを持つソー スに適しています。

Dynamic EQがオフに設定されている場合は、この設定は選べません。

### Dynamic Volume

Audyssey Dynamic Volumeは、テレビ番組やコマーシャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシーンと大きな音のシーンにおける、音量レベルの違いによって発生する問題を解決する技術です。

Dynamic Volumeは、入力されるソースを常にモニターし、リスナーが設定した好みの音量レベルに常に自動的に調整することで、リスナーを音量調整のわずらわしさから解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を正確にモニターし、音量の変化が急激であっても、緩やかな変化であってもソースの特徴に忠実に最適な音量値(リスナー設定値)に自動調整を行います。また、Dynamic VolumeはAudyssey Dynamic EQを取り込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネルの切り換え時、ステレオソースからサラウンドソースなどの切り換え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、セリフの明瞭さを維持させます。

オフ: Dynamic Volume機能は働きません。

**ライト**:低圧縮モードです。 **ミディアム**:標準圧縮モードです。

**ヘビー** : 高圧縮モードです。再生中の音 量差が一番小さくなります。

Dynamic Volume機能を働かせると、Audyssey とDynamic EQはオンになります。

リスニングモードがダイレクトのときは、この設定は選べません。

### ■ シアターディメンショナル時の調整をする(T-D)

#### עג=על דעלה Listn Angl




想です。Wide(広い)、Middle(中間)とNarrow (狭い)の中から選べます。

お買い上げ時の設定はMiddleです。

### Front 5.1ch

接続しているスピーカーをすべて前方に置いてシアターディメンショナルを楽しむ場合の設定です。

(スピーカーを前方に置いた配置例)



Yes: スピーカーを前方に置いている場合に

選びます。

No:通常の配置にしている場合に選びます。

(お買い上げ時の設定)

#### ソースの設定をする ソース セットアップ (5. Source Setup)

#### ■ 機器間の音量差を減らす

#### インテリ ボリューム IntelliVol

SA-205HDXに複数の機器を接続している場合、SA-205HDXのボリューム位置が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出ることがあります。この表示を出したまま、入力ソースを切り換えて音量を聞き比べながら設定すると便利です。

−12dB~+12dBの範囲の調整できます。

### ■ 映像と音声の再生にズレがあるとき

### A/V Sync

映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。O~100ms(ミリセカンド:千分の1秒)の範囲を10msステップで、音声の遅延を調整することができます。

再生される映像を見ながら調整します。

○~100msの範囲を10msステップで調整できます。映像と音声が同期するように、音声の遅延を調整してください。

リップシンク対応機器の場合は、リップシンク機能によって補正された遅延時間が反映されます。(☞55ページ)

### ご注意

この機能は、リスニングモードを「Direct」にしているときのアナログ信号には働きません。

### ■ 圧縮信号の音質を良くする

#### <sup>೬ュージックオプティマイザー</sup> M. Optimizer

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。

**Off**: Music Optimizer機能をオフにします。 (お買い上げ時の設定)

On: Music Optimizer機能をオンにします。

### ご注意

この機能は、48kHz以下のPCM信号とアナログ信号 に働きます。また、リスニングモードが「Direct」の ときは、効果がありません。

# ボリューム設定をする ボリューム セットアップ (6. Volume Setup)

#### ■ 最大音量を設定する

#### マキシマム ボリューム Max Volume

音量が大きくなり過ぎないように、音量の最大 出力レベルを設定することができます。30~ 79の範囲内で設定できます。

設定しないときは「Off」を選びます。

### ■ パワーオン時音量を設定する

#### パワーオン ボリューム Pon Volume

SA-205HDXの電源を入れたときの音量を一定に設定しておくことができます。

1.2…79.Maxの範囲内で設定できます。

ただし、Max Volumeを設定している場合は、 その値までしか設定できません。

SA-205HDXをスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい場合は「Last!を選びます。

### ■ ヘッドホンの音量レベルを設定する

#### ヘッドホンレベル Hp Level

スピーカーで聞くときとヘッドホンで聞くとき の音量に差がある場合、ヘッドホンの音量を微 調整しておくことができます。

- 12dB~+12dBの範囲で調整できます。

### エイチディーエムアイ セットアップ HDMI設定をする(7. HDMI Setup)

### ■ オーディオテレビアウト設定

#### オーディオ テレビ アウト Audio TV Out

HDMI端子から音声出力を「する/しない」の設定ができます。SA-205HDXのHDMI OUT端子とテレビのHDMI入力端子を接続していて、テレビのスピーカーから音声を聞きたいときなどに設定します。通常は「Off」にしておいてください。

入力信号やテレビによっては、Onにしても音が 出ない場合があります。

Off: 出力しません。(お買い上げ時の設定)

**On**: 出力します。

### ご注意

- Audio TV Outの設定が「On」で、テレビから 音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出 ません。
- TV Ctrlの設定が「On」の場合は、「Auto」になります。
- お使いのテレビや入力信号によっては、設定が [On] でもテレビから音声が出ないことがあります。
- この設定を「On」にしているとき、またはTV Ctrlの設定を「On」にしているときにテレビを聞いていると、SA-205HDXの音量を上げるとSA-205HDXに接続しているスピーカーから音が出る場合があります。SA-205HDXに接続しているスピーカーの音を止めるには、設定を変更するか、テレビの設定を変更、またはSA-205HDXの音量を下げてください。

### ■ リップシンク設定

#### リップ シンク Lip Sync

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレをSA-205HDXで自動的に補正するかどうかを設定します。

アイスエイブル **Disable**:自動では補正しません。

(お買い上げ時の設定)

Table : 自動的に補正します。

### ご注意

- リップシンク機能はHDMIリップシンク対応のテレビに接続している場合にのみ動作します。
- リップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V Syncメニューで確認することができます。(ISF 54ページ)

# エイチディーエムアイ ■ HDMIコントロール設定

### HDMI Ctrl

SA-205HDXとHDMI接続したCEC規格対応機器や**RJHID\***対応機器と連動動作するかどうかを設定します。

Off: RIHD Controlを使用しません。

(お買い上げ時の設定)

On: RIHD Controlを使用します。

### ご注意

• [Őn] に設定しているときは、接続しているRIHD 対応機器の名前と「RIHD On」が下記のように 表示部に表示されます。

「Search」→「機器の名前」→「RIHD On」 SA-205HDXが接続機器の名前を受信できないと きは、「Player」、「Recorder」などと表示され ます。

- 接続機器が対応していない場合や、対応している かどうか分からない場合は「Off」に設定してく ださい。
- 「On」に設定して、おかしな動作をする場合は「Off」 にしてください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

### ■ ARC(オーディオリターンチャンネル)設定

#### オーディオリターンチャンネル

ARC(オーディオリターンチャンネル)は、HDMI 接続しているテレビからの音声をSA-205HDX のHDMI OUT端子に送る機能です。この機能を使用するためにはテレビ側もARCに対応している必要があります。

Off: ARC機能を使用しないときに選択してください。

Auto: ARC機能を使用するときに選択してください。テレビからの音声信号をSA-

205HDXのHDMI OUT端子に送ることができます(お買い上げ時の設定)

### ご注意

- ARCはHDMI Ctrl設定が「On」のときに設定できます。
- テレビの入力を切り換えると、SA-205HDXの入力は自動的に「ARC(TV)」になります。

### ■ パワーコントロール設定

### Power Ctrl

HDMIで接続された **RIFID** 対応機器と電源連動 させたい場合に「On I にします。

HDMI Ctrl設定がOnのときは、自動的にOnに設定されます。

Off: Power Ctrlを使用しません。

On: Power Ctrlを使用します。 (お買い上げ時の設定)

### ご注意

- HDMI Ctrl設定が「On」のときに設定できます。
- この機能はPower Control機能に対応している RIHD対応機器と接続しているときのみ動作します。ただし、接続機器の状態によっては連動しない場合があります。
- [On] に設定しているときは、以下のような状態 になります。

### \* HDMI THRU機能が働きます。

これはHDMI入力端子から入力された映像音声信号がHDMI出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力される機能でSA-205HDXの電源がオンでもスタンバイ状態でも働きます。

- \* この機能が働いているときは、スタンバイ状態 のときにHDMI THRUインジケーターがオレ ンジ色に点灯します。
- \* この機能が働いているときは、SA-205HDX の待機時消費電力が増えます。
- 接続した機器の取扱説明書もご覧ください。

### ■ TVコントロール設定

#### テレビ コントロール TV Ctrl

HDM接続した**RIFID**対応テレビから、SA-205 HDXをコントロールしたいときに「On! にします。

> **Off**: TV Ctrlを使用しません。 **On**: TV Ctrlを使用します。 (お買い上げ時の設定)

### ご注意

- テレビが対応していない場合や、対応しているかど うか分からないときは、「Off」に設定してください。
- 接続した機器の取扱説明書もご覧ください。
- この設定は、HDMI CtrlとPower Ctrlの両方の 設定が「On」の場合に変更できます。

### ご注意

HDMI Ctrl、Power Ctrl、TV Ctrlの設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、再度入れ直してください。また、接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。

### SA-205HDXの電源を自動的にスタン オート パワー ダウン バイ状態にする (8. AutoPowerDown)

SA-205HDXの電源を自動的にスタンバイ状態にすることができます。

### ■ 自動電源オフ設定

#### オート パワー ダウン AutoPowDown

SA-205HDXに約2時間入力が無かったり、約2時間SA-205HDXを操作しなかった場合、SA-205HDXの電源を自動的にスタンバイ状態にすることができます。

Off: AutoPowerDown機能は働きません。 (お買い上げ時の設定)


On: AutoPowerDown機能が働きます。

### ご注意

設定が「On」のときは、信号が入力されていてもそのレベルが低い場合、約2時間後に本機がスタンバイ状態になることがあります。

### デジタル入力モードをDTS、PCMに固定する

DTSやPCM信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力をDTSまたはPCMに固定することができます。



1



リモコンの入力切換◀/▶ボタンで設定する機器を選ぶ


2



### 設定ボタンを約3秒間押し続ける

現在のデジタル入力モード「Fixed Mode: Auto」が表示されます。

3



フィックスド モード オート 「Fixed Mode: Auto」表示中(約3秒間)に◀/▶ボタンを(く り返し) 押して、デジタル入力モードを選ぶ

押すたびに、下記のように表示が切り換わります。

→ Auto ← → PCM ← → DTS ←

### Auto(お買い上げ時の設定):

デジタル信号を再生します。

#### PCM:

AutoでCDなどのPCMの曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。2チャンネルのPCMだけが再生できます。

#### DTS:

AutoでDTS-CDを再生するとき、DTS信号を識別して読み取る間や、CDの早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS-HD以外のDTS音声を再生できます。



DTS対応のCDやLDを再生するときは、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。


### 入力表示を切り換える

SA-205HDXと**()** 端子付きオンキヨー製品を接続してシステム機能をご使用になるときは、接続した機器に合わせて入力表示を切り換えてください。

- DOCK…RIドック、ND-S1
- DVD…DVDプレーヤー
- CD…CDプレーヤー
- TAPE…カセットテープレコーダー
  - MD…MDIノ¬ーダー
  - CDR…CDレコーダー

TVについて

SA-205HDXとRIHD対応テレビを接続しているときは、入力表示をTVに切り換えてください。




T REUT -

本体のINPUT ◀/▶ボタンをくり返し押し、切り換えたい入力 名称を表示させる

2

本体のINPUT◀/▶ボタンを約3秒押して変更したい名称を選ぶ

INPUTボタンをくり返し押すたびに以下のように切り換わります。



表示名はすべての入力に対して1つしか使用することができません。 たとえばDIG1の入力表示名をDIG1 (DOCK) にすると、その他の入力は 「DOCK」を選ぶことができなくなります。

### 困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください。接続した他の機器に原因がある場合もありますので、他機器の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキョーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。


http://www.jp.onkyo.com/support/

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

### ! ヒント 修理を依頼される前に

SA-205HDXが動作しなくなったり、操作ができなくなったときに、SA-205HDXのマイコンをリセットすることで、トラブルが解消されることがあります。修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。

#### マイコンのリセットについて



登録したレベル設定などをすべてお買い上げ時の設定に戻したいときは、以下の手順でSA-205HDXのマイコンをリセットできます。

電源の入った状態で本体のLISTENING MODE Nボタンを押しながら、ON/STANDBYボタンを押す

表示部に「Clear」と表示され、SA-205HDXの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

#### 電源

#### 電源が入らない

- ■電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

#### 音 声

#### 音声が出ない

- ●接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- ◆入力が正しく選択できているか確認してください。

(32)

- ●保護回路が働いている可能性があります。スピーカーコードがショートしていないか、SA-205HDX背面の端子、コード、スピーカー背面端子をご確認ください。 (21、22)
- スピーカーコードの⊕、⊝は正しく接続されているか、スピーカーコードのビニール部分がスピーカー端子にはさまっていないか確認してください。(21)
- ・ボリューム位置を確認してください。SA-205HDXは基本的にMin·1·2···78·79·Maxまで調整できます。一般のご家庭で50前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。 (33)
- ●接続した再生機器側で出力設定を確認してください。
- HDMI入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。
- ●接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- デジタル入力モードの設定の確認を行ってください。「DTS」や「PCM」に固定されていると、それ以外の音声を出力しません。 (57)

#### エラーメッセージが出る

● 操作中、表示部に表示されるメッセージは以下の内容を意味します。

Not available: その機能は使えないということを意味します。たとえば、ドルビーデジタル以外の入力信号のためレイトナイト機能が設定できないときなどに表示されます。

Muting On: ミューティング (消音) 機能がONになっているため設定できません。

#### DTS、PCMのインジケーターが点滅している

● デジタル入力モードを固定している場合、その固定されたフォーマット以外の信号が入力されています。設定を確認し、デジタル入力モードを「Auto」にしてください。 (57)

#### センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない/サブウーファーから音が出ない

- リスニングモードによっては、音声の出力されないスピーカーがあります。他のリスニングモードを選んでください。
- 再生するソースによっては、ドルビープロロジックIIのリスニングモードは音が出にくい場合があります。 5.1ch対応のDVDソフトやBSデジタルの5.1ch放送は臨場感を表現する信号が含まれていること が多いですが、CDや一般の放送には含まれていないのが一般的ですので、他のリスニングモード をお選びください。
- ●パソコンやゲーム機、DVDプレーヤーなどの接続した再生機器側で出力設定を確認してください。

#### 音が良くない

- スピーカーコードのプラス⊕/マイナス⊝が正しく接続されているかご確認ください。(21、22)
- 自動スピーカー設定をもう一度行うか、スピーカーの「有/無とクロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。 (48~50)
- ●ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。

(27)

#### レコードプレーヤーの音が小さい

● レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

#### レコードプレーヤーが再生できない

● MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。

#### 〈音質について〉

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。

電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。

#### 特定のスピーカーから音が出ない

#### - テスト音は出ますか? -

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音が出ているか確認してください。 (50)

#### 表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない

● 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。 スピーカーコードの芯線部分がSA-205HDXのスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。

コードが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。

#### テスト音も出ず、表示部にも表示されない

■ スピーカーの設定が正しくない可能性があります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/無とクロスオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。 (42~48)

#### テスト音は出るが、音が出ない

- 再生するソースによっては音が出にくいスピーカーがあります。
- サブウーファー音声要素(LFE)の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

#### 表示と違うスピーカーから音が出る

● スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか確認してください。 (21、22)

#### - リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがあります -

#### センタースピーカーからしか音が出ない

● テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープロロジッ クIIIにすると、センタースピーカーに音が集中します。

### センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない

● リスニングモードが「Stereo」、「Mono」のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカー から音が出ません。

#### サブウーファーから音が出ない

● 入力ソースにサブウーファー音声要素(LFE)が入っていない場合、サブウーファーから音が出 ないことがあります。

希望する信号フォーマットで聞くことができない(Dolby Digital、DTSやAACのフォーマットにならない)

#### Dolby Digital、DTSやAACの音声を聞くためには、デジタル接続が必要です。

●接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっ ては初期設定でデジタル出力がOFFになっていることがあります。

#### 希望するリスニングモードが選べない

● スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「リスニングモード の種類 | でご確認ください。  $(38 \sim 40)$ 

#### 音量調整が80(Max)以下で終わる

● 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、スピーカーの音量調整をした場合は、音 量最大値が変わることがあります。

#### ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- ●接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

#### レイトナイト機能が働かない

● 再生ソースがドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDのいずれかになって いるか確認してください。

#### DTS信号について

- DTS信号を再生しているときは、SA-205HDXのDTSインジケーターが点灯します。プレーヤー 側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTSインジケー ターが点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソ フトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上 中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、SA-205HDXとデジタル接続をしても正しくDTS再生がで きない場合があります。出力されているDTS信号に何らかの処理(出カレベル調整、サンプリング 周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、SA-205HDXが正しいDTS信号とみなす ことができず、ノイズを発生することがあります。
- ●DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、 ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

#### HDMI入力音声が頭切れする

● HDMI信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間がかかるため、音の出だし が遅れることがあります。

#### リモコン

#### リモコンが働かない

- 電池の極性(⊕、⊝)が、表示通り正しく入っているか確認してください。 (11)
- ●電池を2本とも新しいものと交換してみてください。

(種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください) (11)

- リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物がありませんか?(11)
- リモコン受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか?
- オンキョー製DVDプレーヤーやRIドックの操作ができない
- オンキヨー製他機器と**尺** |ケーブルが正しく接続されているか確認してください。**尺** |ケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。(**尺** |ケーブルだけでは正しく連動しません) (28)
- リモコンをSA-205HDXのリモコン受光部に向けてください。
- ◆ 入力表示が正しく設定されているか確認してください。 (58)

#### 他機器との接続

#### 接続した機器の音が出ない

- ◆入力切り換えを確認してください。
- オーディオ用光デジタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

#### テレビの映像がにじむ

● テレビからスピーカーを離してください。

#### その他

#### 自動スピーカー設定中に「Noise Error!」というメッセージが出る

◆お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。 (45)

#### 多重音声の言語を切り換えたい

● [Input (Mux)] で主音声/副音声を選択します。

(51)

(11)

(11)

#### ヘッドホンを接続すると音が変わる/表示が消える

●「Direct」「Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereo出力になります。 (34)

#### スピーカーの距離設定が希望通りにならない

●設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。 (49)

#### 音量に関する設定を希望通りの数字にできない

●付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、ボリューム設定をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。 (54)

SA-205HDXはマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりません。

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音·録画できることを確認の上、録音·録画を行ってください。

SA-205HDXの電源コードをコンセントから抜くときは、SA-205HDXをスタンバイ状態にしてから抜いてください。

# ■ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) とは

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プロジェクター、ブルーレイディスク/DVDプレーヤーなどの映像機器間をデジタル接続することを目的として策定されたインターフェース規格です。

従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを使用していましたが、HDMIケーブルを1本接続するだけで、コントロール、デジタルビデオおよび最大8チャンネルのオーディオデジタル信号(2チャンネルPCM、マルチチャンネル音声、マルチチャンネルPCM)を送ることができます。

PCM)を送ることかできます。 デジタル ビジュアル インターフェイス HDMIビデオ信号は、従来のDVI(Digital Visual Interface)\* 1と互換性があり、HDMI-DVI変換ケーブルを用いてテレビやディスプレイのDVI端子と接続することもできます。(テレビやディスプレイによっては、働かないこともあります。)

SA-205HDXは、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)\*2を採用していますので、HDCP対応機器の映像を表示することができます。

SA-205HDXのHDMIインターフェースは、下記標準に基づいています。

Audio Return Channel、3D、x.v.Color、Deep Color、リップシンク、DTS-HD マスター オーディオ、DTS-HD ハイリゾリューションオーディオ、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DSD、AACおよびマルチチャンネルPCM

#### 対応音声フォーマット

- 2チャンネルリニアPCM (32~192kHz、16/20/24bit)
- マルチチャンネルリニアPCM(最大7.1ch、32~192kHz、16/20/24bit)
- ビットストリーム(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTSエクスプレス、DTS-HD マスターオーディオ、DSD、AAC)

ただし、プレーヤー側も上記の音声フォーマットのHDMI出力に対応している必要があります。

### ■ 著作権保護について

SA-205HDXはHDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) に対応していますので、SA-205HDXとHDMI接続する機器もHDCPに対応していることが必要です。

- \*<sup>1</sup> DVI (Digital Visual Interface): DDWG<sup>\*3</sup>が、1999年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェース規格。
- \*2 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection): Intelが開発したHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/DVIレシーバーが必要になる。
- \*3 DDWG (Digital Display Working Group): Intel、Compaq、富士通、Hewlett Packard、IBM、NEC、Silicon Imageなどが中心となって運営するディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。

### ご注意

- HDMIビデオ信号は、DVIと互換性があり、HDMI-DVI変換ケーブルを用いてテレビやディスプレイのDVI端子と接続することができますが、動作を保証するものではありません。また、PC(パソコン)からの映像には対応していません。(DVIは映像のみに対応していますので、音声は別途接続が必要です。)
- HDMI音声信号は、接続機器により制約されることがあります。HDMI接続している機器から入力される画像の品質がよくなかったり、音声が出なかったりするときは、接続機器側の設定を確認してください。詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

### 音声フォーマット

#### サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルやDSPの音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

#### ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出カチャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。

ドルビープロロジックII (Dolby Pro Logic II) ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。ステレオ音源を5.1 チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビーデジタルプラス(Dolby Digital Plus)ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ、HD DVD)に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

#### ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイ、HD DVD) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

#### DSD (Direct Stream Digital)

スーパーオーディオCDに採用された方式です。 100kHzをカバーする再生周波数範囲と可聴帯域 内120dB以上のダイナミックレンジが確保できる ので、原音に近い音声で録音・再生ができます。

DTSデジタルサラウンド(DTS Digital Surround) 米国のDTS社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声が再生されます。

#### **DTS Express**

DTS社が開発した最大5.1ch、48kHzのロービットレート音声です。HD DVDのサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

#### DTS96/24

DTS96/24フォーマットソースに記録された 拡張用データを使用して、5.1チャンネル再生するDTSシステム。サンプリング周波数96kHz、量子化ビット数24ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

# DTS-HDハイレゾリューションオーディオ (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ、HD DVD)に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

# DTS-HDマスターオーディオ (DTS-HD Master Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイ、HD DVD) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

#### Neo:6

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含むすべての2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「Cinema」モードと音楽に適した「Music」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

#### MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビー社、フラウンホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレーティド・サーキット(Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。従来のMPEG音声との後方互換性がないので、従来のMPEG音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

### 音声

#### アナログ

一般的な再生機器に装備されているL/R(白/赤) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼 びます。

#### デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVD プレーヤーなどに装備されています。

ドルビーデジタルやDTSなどのデジタル音声を聴くときやデジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

#### 光 (OPTICAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。 アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にOPTICAL端子がある場合に使用できます。音質は同軸デジタルと同等です。

#### 同軸(COAXIAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で同軸コードを用いて接続します。 アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にCOAXIAL端子がある場合に使用できます。音質は光デジタルと同等です。

#### サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換するときの精度。44.1 k Hzは1秒間に44100回、96 k Hzは1秒間に96000回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

#### ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限される最小レベルの差。

#### LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。 一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

#### 5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2つで5ch (チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.1chサラウンドと言います。

### 主な仕様

### ■AVセンター(SA-205HDX)

実用最大出力 30W×5(6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA)

 $60W(SW)(3\Omega, 100Hz, JEITA)$ 

**定格出力** 25W×5(6Ω、1kHz、1ch駆動時、総合ひずみ率0.4%以下、JEITA)

50W(SW)、(3Ω、100Hz、総合ひずみ率0.4%以下、JEITA)

**総合ひずみ率** 0.4%(1kHz 定格出力時) **ダンピングファクター** 70(フロント、8Ω)

**入力感度/インピーダンス** 150mV/47kQ(LINE1/LINE2)

周波数特性 10Hz~100kHz、+1/-3dB(FL/FR LINE1 Direct時)

150Hz $\sim$ 20kHz $\cdot$ +1/-3dB(FL/FR/C/SL/SR $\cdot$ LINE1 $\cdot$ 

All ch st、Crossover: 150Hz時)

20Hz~150Hz、+1/-3dB(SW、LINE1、All ch st、Crossover: 150Hz時)

SN比 105dB (LINE1 Direct時 IHF-A) スピーカー適応インピーダンス  $6\Omega\sim16\Omega$  (FL/FR/C/SL/SR)

30(SW)

**電源・電圧** AC100V(50/60Hz)

**消費電力** 110W **待機時消費電力** 0.2W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) 205×116×326mm

**質量** 4.9kg

HDMI 入力3 (IN1/IN2/IN3)

出力1 (OUT) 映像解像度 1080p

音声フォーマット Dolby TrueHD、DTS Master Audio、DVD- Audio、DSD インターフェース 3D、Audio Return Channel、Deep Color、x.v. Color、

LipSync, CEC

**音声入力** デジタル 光:2、同軸:1

アナログ LINE1、LINE2

**音声出力** サブウーファープリ 1

スピーカー(FL, FR, C, SL, SR, SW)

ヘッドホン 1  $(3.5 \phi)$ 

**その他** 音場制御用マイク 1

RI ]

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

### 主な仕様

### ■サブウーファー(SWA-V30HDX)

形式 バスレフ型

**定格インピーダンス** 3Ω **最大入力** 70W

定格感度レベル83dB/w/m定格周波数範囲32Hz~1kHzキャビネット内容積10.3リットル

**外形寸法(幅×高さ×奥行き)** 225×302×304mm(サランネット、ターミナル突起部含む)

**質量** 7.1kg

**使用スピーカー** 16cm OMFコーン型

 ターミナル
 プッシュ式

 防磁設計
 有(JEITA)

### ■サブウーファー(SWA-V20HDX)

形式 バスレフ型

**定格インピーダンス** 3Ω **3**Ω **7**OW

定格感度レベル82.5dB/w/m定格周波数範囲35Hz~1kHzキャビネット内容積9.8リットル

**外形寸法(幅×高さ×奥行き)** 201×297×347mm(サランネット、ターミナル突起部含む)

**質量** 7.0kg

**使用スピーカー** 16cm OMFコーン型

 ターミナル
 プッシュ式

 防磁設計
 有 (JEITA)

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

### ■ フロントスピーカー(ST-V30HDX)

形式 2ウェイバスレフ型

定格インピーダンス 6Ω 最大入力 40W 定格感度レベル 81dB/w/m 定格周波数範囲 60Hz~80kHz

クロスオーバー周波数 8kHz キャビネット内容積 1.3リットル

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 102×175×129mm (サランネット、ターミナル突起部含む)

質量 1.3kg

使用スピーカー ウーファー:8cm A-OMFコーン型

ツィーター:2cm バランスドーム

ターミナル プッシュ式 有 (JEITA) 防磁設計

### ■ フロントスピーカー(ST-V20HDX)

形式 2ウェイ密閉型

定格インピーダンス 60 最大入力 40W 定格感度レベル 80dB/w/m 定格周波数範囲 70Hz~50kHz

クロスオーバー周波数 9kHz キャビネット内容積 1.1リットル

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 101×175×113mm (サランネット、ターミナル突起部含む)

質量 1.0kg

使用スピーカー ウーファー:8cm A-OMFコーン型

ツィーター: 2cm バランスドーム

ターミナル プッシュ式 有 (JEITA) 防磁設計

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

### ■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### ■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 お調べください。本機以外の原因も考えられま す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお 調べください。それでもなお異常のあるときは、 電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 BASE-V30HDX

BASE-V20HDX

SA-205HDX

▼できるだけ詳しい故障状況

### ■ オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

### ■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

### ■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理 窓口へご相談ください。修理によって機能が維 持できる場合はお客様のご要望により有料修理 致します。

### ■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間 保有しています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。保有期間 経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますのでお買い上げ店、またはお近く のオンキョー修理窓口へご相談ください。

### RIHDと互換性のあるテレビやプレーヤー/レコーダーをご使用になるには

**RIFID**はオンキヨー製品の連動機能の名称です。本製品では、HDMI規格で定められているCEC コンシュマー エレクトロラス コントロール (Consumer Electronics Control) を使用した連動を行うことができます。CECに対応したいろいろな機器と連動することができますが、**RIFID**対応機器と推奨製品以外での連動は保証いたしません。

#### ■ RIFIDと互換性のある機器について

下記の製品がRIHDと互換性があります。(2010年2月現在)最新の情報は、オンキョーホームページでご確認ください。

#### テレビ【順不同】

- パナソニック製のビエラリンク対応テレビ
- 東芝製のレグザリンク対応テレビ
- シャープ製のテレビ(対応している機種についての最新の情報は、オンキョーホームページでご確認ください。)

#### プレーヤー、レコーダー【順不同】

- オンキヨー製、インテグラ製のRIHD対応プレーヤー
- パナソニック製のビエラリンク対応プレーヤー、レコーダー(パナソニック製のビエラリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ)
- 東芝製のレグザリンク対応プレーヤー、レコーダー(東芝製のレグザリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ)
- シャープ製のプレーヤー、レコーダー(シャープ製のテレビと合わせてお使いの場合のみ)
- ※上記以外の機器でもHDMI規格のCECに対応 していれば連動する可能性がありますが、動 作は保証されません。

### ご注意

SA-205HDXにHDMIを介して他のAVセンターを接続しないでください。

#### ■ RIFID接続をするとできる操作

#### RIHDと互換性のあるテレビの場合

SA-205HDXをRIHDと互換性のあるテレビに接続してお使いになると、下記のリンク操作ができます。


- ●テレビの電源をスタンバイ状態にするとSA-205HDXもスタンバイ状態に切り換わります。
- テレビのメニュー画面で、音声をSA-205HDX に接続したスピーカーから音を出すか、ある いはテレビのスピーカーから音を出すかを設 定できます。
- テレビのアンテナや外部入力の映像・音声も SA-205HDXに接続したスピーカーから音を 出すことができます。(HDMIケーブル以外に 光デジタルケーブル等の接続が必要です。)
- テレビのリモコンでSA-205HDXの入力を選択できます。
- テレビのリモコンでSA-205HDXの音量調整 やその他の操作ができます。

### RIHDと互換性のあるプレーヤー /レコーダーの 場合

SA-205HDXをRIHDと互換性のあるプレーヤー/レコーダーに接続してお使いになると、下記のリンク操作ができます。

- プレーヤー /レコーダーの再生を開始すると、 SA-205HDXの入力がその機器の接続されて いるHDMI 入力に切り換わります。
- SA-205HDXに付属のリモコンでプレーヤー / レコーダーの操作ができます。
- ※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

#### ■ 接続と設定のしかた



- 1. SA-205HDXのHDMI OUT端子にテレビの HDMI入力を接続する
- テレビからの音声出力を、光デジタルケーブル デジタル でSA-205HDXのDIGITAL IN3 (OPTICAL) 端子に接続する
  - \*HDMI 1.4対応テレビでARC(オーディオリターンチャンネル)機能をご使用になるときは、この接続は必要ありません。
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤー(レコーダー)のHDMI出力をSA-205HDXのHDMI IN1端子に接続する
- 4. [HDMI Setup]の設定をそれぞれ「On]にする SA-205HDXのRIHDボタンを押して、HDMI Ctrl設定を「On」にします。

HDMI Ctrl: On
ARC: Auto
Power Ctrl: On
TV Ctrl: On

各設定の詳細説明は(🖙55、56ページ)をご 覧ください。

#### 5. 設定の確認をする

- ① 全ての接続機器の電源を入れます。
- ② テレビの電源を切り、リンク動作によって接続機器の電源が自動で切れることを確認します。
- ③ DVDプレーヤー /レコーダーの電源を入れます。
- ④ DVDプレーヤー /レコーダーを再生して、以下のことを確認します。
- SA-205HDXの電源が自動で入り、DVDプレーヤー/レコーダーを接続している入力が選択される。
- テレビの電源が自動で入り、SA-205HDXを接続している入力が選択される。
- ⑤ お使いのテレビの取扱説明書をご覧になりながら、テレビのメニュー画面から「テレビのスピーカーの使用」を選び、テレビのスピーカーから音が出てSA-205HDXに接続した

スピーカーから音が出ないことを確認します。

⑥ テレビのメニュー画面から、「SA-205HDX に接続したスピーカーの使用」を選び、SA-205HDXに接続したスピーカーから音が出 てテレビのスピーカーから音が出ないことを 確認します。

### ご注意

初めてお使いになるときや、各機器の設定を変えたとき、各機器の主電源をオフにしたとき、コンセントから電源コードを抜いたり停電したときも上記の操作を行ってください。

#### 6. リモコンで操作します

操作できるボタンについては29ページをご覧ください。

### ご注意

- DVDオーディオ、スーパーオーディオCDの音声 はテレビのスピーカーから音声が出ないことがあ ります。DVDプレーヤーの音声出力設定を2ch PCMに設定すれば、テレビのスピーカーから音 を出すことができるようになります。(プレーヤー によっては、できないことがあります。)
- テレビのスピーカーから音を出す操作をしても、 SA-205HDXの音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機に接続したスピーカーから音が出るようになります。テレビから音を出したいときは、もう一度テレビの操作をやり直してください。
- RIHD対応機器と接続するときは、**尺** ケーブル は接続しないでください。
- テレビの入力を、SA-205HDXが接続された HDMI端子以外を選ぶと、SA-205HDXの入力は デジタル 「DIG3 (TV)」に切り換わります。
- SA-205HDXは、必要と判断したとき、連動して自動的にパワーオンします。RIHD対応テレビやプレーヤー・レコーダーと接続してお使いの場合でも、必要ないときはSA-205HDXはパワーオンしません。テレビ側の設定で、音声をテレビから出力するように設定していると、連動してパワーオンしないことがあります。
- 組み合わせる機器により、SA-205HDXとの連動動作が働かない場合があります。この場合は、 SA-205HDXを直接操作してください。
- SA-205HDXのリモコンで、RIHDを利用してプレーヤー/レコーダーの操作ができないときは、その機器がRIHDやCECのリモコン操作に対応していないことが考えられます。

# **ONKYO**

### オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:

オンキヨーオーディオコールセンター

☎ 050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00)

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内: http://www.jp.onkyo.com/support/

G1112-4

SN 29400188C

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved.

